Sigma káblová diaľková spúšť CR-41 pre fotoaparát Sigma fp

Káblová spúšť s konektorom 3,5 mm pre Sigma fp a fp L

O PRODUKTE

Sigma káblová diaľková spúšť CR-41 je príslušenstvo určené pre bezzrkadlový fotoaparát Sigma fp. Pomáha znižovať neželané roztrasenie fotoaparátu a hodí sa najmä pri dlhých expozíciách, keď fotoaparát nechcete pri spúšťaní vôbec držať. Spúšť má jedno tlačidlo a nemá intervalový časovač.

KÓD PRODUKTU

00212010

Hlavné vlastnosti

- Káblová diaľková spúšť s jedným spúšťacím tlačidlom.
- Pripája sa do mikrofónového konektora 3,5 mm na fotoaparáte.
- Má vlastný konektor 3,5 mm stereo mini jack, takže môžete naraz používať spúšť aj externý mikrofón.
- Napája sa z fotoaparátu, batériu nepotrebuje.

Pre aký fotoaparát je určená

Spúšť CR-41 je navrhnutá pre bezzrkadlový fotoaparát Sigma fp a podľa predajcu Castle Cameras aj pre Sigma fp L. Predajca B&H uvádza, že ide o jedinú káblovú spúšť kompatibilnú so Sigma fp. Na iné fotoaparáty sa nehodí.

Krajina výroby

Spúšť je vyrobená v Japonsku.

Technické údaje

Farba	Čierna	**Konektor pre mikrofón**	Áno, 3,5 mm stereo mini jack
Farebný odtieň	Čierna	**Dĺžka kábla**	výrobca neuvádza (predajca B&H uvádza približne 1 m)
Typ	Káblová diaľková spúšť	**Vhodné pre**	Fotoaparáty Sigma fp a Sigma fp L
Pripojenie	Mini jack 3,5 mm (mikrofónový vstup fotoaparátu)	**Model**	Sigma CR-41 (AR8900)
Ovládanie	Jedno spúšťacie tlačidlo	**Hmotnosť balenia**	100 g
Programovateľná / intervalový časovač	Nie	**Krajina výroby**	Japonsko
Napájanie	Z fotoaparátu		

Dodávateľ: Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Nemecko

Odberné miesto

Miloš Németh HAKA, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Mobil: 0940 922 009
Pevná linka: 037 381 15 45
info@hamaeshop.sk
hamaeshop.sk

Tento produkt v e-shope

E-shop hamaeshop.sk

Odberné miesto (mapa)

Dátum vydania: 7. 11. 2026

Informácie sú orientačné. Aktuálna cena a dostupnosť sú vždy na e-shope.